

Sony Android TV

Android TV

"Vorgestellte Apps" deaktivieren

Home → Einstellungen → Apps → SonyShelf → Benachrichtigen deaktivieren. (Optional kann noch Beenden erzwingen und Daten löschen ausgewählt werden.)

Unnötige Apps deaktivieren (Persönliche Auswahl)

Home → Einstellungen → Apps:

- Asphalt Nitro
- Google Play Filme & Serien
- Google Play Spiele
- Play Musik

Jeweils Beenden erzwingen, Daten löschen und Deaktivieren.

Button Mapper (Google Play oder Netflix Taste umbelgen)

Button Mapper

Nach der Installation

Home → Einstellungen → Bedienungshilfen → Button Mapper anschalten.

"Google Play" Taste auf Kodi umstellen

1. Schalter hinzufügen auswählen.
2. Schalter hinzufügen auswählen.
3. „Google Play“ drücken.
4. BUTTON_8 (Name kann abweichen) auswählen.
5. „Anpassen“ aktivieren.
6. „Einfache Berührung“ → Aktivitäten → Applikationen → Kodi auswählen.
7. Letzten Schritt für Doppelte Berührung und Langer Druck wiederholen.

Google Passwort geändert und "Bestätigung in zwei Schritten" aktiviert (Zwei-Faktor-Authentifizierung)

Danach muss man unter Home → Einstellungen → Konto seine Konto löschen und neu anlegen. Sonst funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht und z.B. in der YouTube App geht das Konto nicht oder es werden auch keine YouTube Empfehlungen auf dem Homescreen angezeigt.

From:

<http://www.andreasgiemza.de/> - Andreas' Wiki

Permanent link:

http://www.andreasgiemza.de/software_handreichungen/sony_android_tv

Last update: **2018/11/28 16:45**

